INSTRUCCIONES DUALIZACIÓN HP PROBOOK

ENTRAR EN WINDOWS, con usuario ADMIN

- 1º- Para arrancar pide la contraseña
- 2º- Como pide nueva, se aprovecha y se cambia.



8
Admin
•••••
Crear un disco para restablecer contraseña

3º- Luego entro a configuración \rightarrow Actualización y seguridad

旦	Sistema Pantalla, sonido, notificaciones, energía		Dispositivos Bluetooth, impresoras, mouse		Teléfono Vincular Android o iPhone		Red e Internet Wi-Fi, modo avión, VPN
	Aplicaciones Desinstalar, valores predeterminados, características opcionales	8	Cuentas Cuentas, correo electrónico, sincronizar, trabajo, familia	。 A字	Hora e idioma Voz, región, fecha	8	Juegos Xbox Game Bar, capturas, Modo Juego
Q	Buscar Buscar mis archivos, permisos	A	Privacidad Ubicación, cámara, micrófono	C	Actualización y seguridad Windows Update, recuperación, copia de seguridad		_

4º- busco "cifrado de dispositivo", abajo a la izq.

	windows
Buscar una configuración 🔎	iTodo Última co
Actualización y seguridad	Buscar actualizad
C Windows Update	
凹 Optimización de distribución	 Prepárat Para ver si
Seguridad de Windows	sitio web c
↑ Copia de seguridad	
Solucionar problemas	Ve a Opcior
윤 Recuperación	Cambiar ho Actualment
⊘ Activación	Ver historia Ver las actu:
占 Encontrar mi dispositivo	Opciones a
🖁 Para programadores	Configuraci
茵 Programa Windows Insider	
兽 Cifrado del dispositivo	



5º- lo desactivo, pregunta confirmación, se espera algún minuto y ya no dará problemas, NO hay que tocar nada de bitlocker.

		Cifrado del dispositivo
ación	Q	
idad		El cifrado del dispositivo te permite proteger los archivos y las carpetas de tu dispositivo frente a un acceso no autorizado en caso de pérdida o robo.
2		Descifrando (puedes seguir usando el dispositivo).
distribución		
ndows		
ład		
emas		
	Cifr	ado del dispositivo
٩		
	El cifra de tu robo.	ado del dispositivo te permite proteger los archivos y las carpetas dispositivo frente a un acceso no autorizado en caso de pérdida o
ón	El cifra Ac	ado del dispositivo está desactivado. :tivar

6º- siguiente paso administrar equipo, administrador de discos, reducir volumen, reduciendo 112640, lo que da exactos 110GB

🜆 Administración de equipos

Arch	nivo	Acción	Ver	Ayuda								
()		2	?	T 🗩	🛃 🔒 🎦							
	dmir	istración (rramienta	del equ s del s	uipo (loc istema	Volumen (C:)	:(- 2)	Distribución Simple	Tipo Básico	Sistema NTFS	a de archivos	Estado Correcto (Arranque, Archivo de paginació	A A
2	> 🕒 > 🛃	Visor de e Carpetas	ador d evento comp	e tareas is artidas	- (Disco u Partic	ion 2)	Simple	Basico			Correcto (Particion de sistema EFI)	[
)	> 👰	Usuarios	y grup	os localı						Abrir		1
)	> 🕚	Administ	ento rador	de disno						Explorar		
∨ @	Alı	nacenami	ento	ac aispo						Marcar par	tición como activa	ι.
		Administ	ración	de disco						Cambiar la	letra y rutas de acceso de unidad	ι.
>	🔉 Sei	vicios y A	plicaci	iones						Formatear.		
										Extender v	olumen	
										Reducir vo	lumen	1
										Agregar ref	flejo	
					<					Eliminar vo	olumen	ι.
					- Disco 0					Propiedade	es	
				Básico 238.35 GB	Básico 238.35 GB 100	MB 237.74	(C:)		Ayuda			
					En pantalla	Correcto (Partic	Correcto	(Arranc	que, Archivo d	le paginación, Ve	Γ	
		Administ	ración	de equipe	25							

Administración de equipos

Herramientas del sistema			Distribución	npo	Sistema de archivos	Estado		Accio	
 Programador de tareas Visor de eventos Carpetas compartidas Usuarios y grupos local- 	— (C:) — (Disco 0 Pa	artición 2)	Simple Simple	Básico Básico	NTFS	Correcto (Arranqu Correcto (Partición	e, Archivo de paginació n de sistema EFI)	Adm	
Rendimiento Administrador de dispo		Reducir C:					×		
Almacenamiento Administración de disco Senvicios y Aplicaciones		Tamaño tot	al antes de la r	educción	, en MB:	243446			
servicios y Aplicaciones		Espacio dis	ponible para la	reducció	n, en MB:	199898			
		Tamano de	al después de	la reducc	ión, en MB:	130806	•		
	<	No se puede reducir un volumen más allá del punto en que haya algún archivo que no se pueda mover. Vea el evento "defrag" del registro de la aplicación para obtener información detallada acerca de la operación cuando se haya completado.							
	Disco 0 Básico 238,35 GB En pantalla	Vea " obten	Reducir un vol er más informad	umen bás ción	ico" en la Ayuda de Ad	ministración de discos ;	para		
						Reducir Car	ncelar		

7º- queda volumen como no asignado, facilita la dualización.

🛃 Administración de equipos



8°- se entra en la BIOS, nos aseguramos quitar "Secure boot" y que arranque de usb. 9° – Después de hacer esos cambios nos sale un mensaje en el que para asegurarse de que somos una persona y no una máquina, tenemos que escribir un número de cuatro cifras que nos pone allí. Lo escribimos damos a enter y salimos sin más.

10°- con la ISO de vitalinux, en la opción de interactivo dual, sin problemas,