

Vitalinux DGA - Soporte #7178

El servidor que se ha montado para dar servicio al centro, se tiene que apagar habitualmente , o no

2023-11-22 17:11 - Alberto Altaba

Estado:	Cerrada
Prioridad:	Normal
Asignado a:	Tecnicos-Vitalinux
Categoría:	
owner-email:	

Descripción

Hola Nacho, soy Alberto, del CEIP Virgen del Pilar, de Calanda. Después de que os habeis ido, la duda me ha surgido. El servidor que habeis montado en la sala de informática, se apaga, cada día, se queda encendido. Debo montar una pantalla y un teclado en el, te recuerdo que lo has montado desde un equipo de la Sala. Ya me comentarás porque hoy lo he dejado encendido como el Rack, que siempre se queda encendido.

Histórico

#1 - 2023-11-22 19:42 - Nacho Sancho

- Tipo cambiado Visita por Soporte
- Estado cambiado Abierta - Nueva por Cerrada
- Fecha de inicio eliminado (2023-11-22)
- Centro eliminado (ceip virgen del pilar. Calanda)
- KM eliminado (123)

Cierto, que no te he dicho nada.

El equipo se queda sin monitor, teclado ni ratón: solo necesita la alimentación y el cable de red. Si el día de mañana pasa algo y hay que conectarse, entonces si que le deberás conectar un monitor para ver que sale. Pero hasta entonces, castigado contra la pared.

Sobre apagarlo lo mismo...se queda todo el día arrancado (de hecho el mismo se actualiza por la noche). Si algún día se fuera la luz está programado para que se enchufe (si no lo hace lo enchufas). Y si algún día lo tienes que mover o apagar (verano o lo que sea), puedes darle al botón de encendido una vez normal (como si lo fueras a arrancar) y hará que se apague de forma ordenada....

Saludos

-- nacho